

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ RBS WIFI MODULE

Για την λειτουργία του RBS WIFI Module είναι απαραίτητη η αναβάθμιση της ΦΤΜ με έκδοση μεγαλύτερη από τις παρακάτω :

ΕΡΙΑ ΜCΡ (**CFB**) = V1R1T53

ΕDΟ (**DLQ**) = V1R1T35

ΕΛΙΟ (**DLF**) = V1R1T32

ΕLEPHANT (**DSV**) = V1R1T21

MERCATO (**DLK**) = V1R1T29

ΕL TORO (**CFX**) = V1R1T25

RBS ΕDΟ WEB (**FFM**) = V2R1T30

RBS ΕΛΙΟ WEB (**DCM**) = V2R1T27

RBS MERCATO NET (**DCV**) = V2R1T25

- Συνδέουμε το RJ11 καλώδιο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία στο WIFI module



- Συνδέουμε την άλλη μεριά του RJ11 καλωδίου σε σειριακή θύρα της ΦΤΜ



- Στο μενού «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», έχει προστεθεί η επιλογή «WIFI»



- Πατώντας «ΜΕΤΡΗΤΑ», μας εμφανίζει την επιλογή «ENABLE/DISABLE»



- Στην περίπτωση που η ταμειακή μας έχει παραπάνω από 1 σειριακές θύρες, θα μας εμφανίσει να επιλέξουμε την σειριακή θύρα, στην οποία έχουμε συνδέσει το WIFI module.



- Επιλέγουμε «ΕΝΕΡΓΟ», «ΝΑΙ»



- Το WIFI module ενεργοποιείται και ψάχνει για ασύρματα δίκτυα





- Επιλέγουμε το ασύρματο δίκτυο που θέλουμε κάνοντας χρήση των «00 <» ή «.>»



- Εισάγουμε τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου.



- Και εφόσον είναι σωστός ο κωδικός, θα γίνει η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.



- Για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε συνδεθεί, μπορούμε να κάνουμε μια εκτύπωση ρυθμίσεων

